









SABRESWITCH

CAMERA TRIGGER ADAPTERS

Cables may fit later camera models not listed, all adapters include a JX-25 connector

	Sabreswitch Code	Compatible List																																																																																																									
	ADAPT-A	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">CANON</td> <td>EOS 5D</td> <td>EOS 1D</td> <td>EOS 1D Mark II</td> <td>EOS 1Ds</td> <td>EOS 1Ds Mark II</td> </tr> <tr> <td>EOS 30D</td> <td>EOS 20D</td> <td>EOS 10D</td> <td>EOS D60</td> <td>EOS D30</td> </tr> <tr> <td>EOS 40D</td> <td>EOS 5D</td> <td>EOS 1V</td> <td>EOS 3</td> <td>EOS D2000</td> </tr> <tr> <td>EOS 1D Mark III</td> <td>EOS 50D</td> <td>EOS 5D Mark II</td> <td>EOS 7D</td> <td>EOS 1D Mark IV</td> </tr> </table>						CANON	EOS 5D	EOS 1D	EOS 1D Mark II	EOS 1Ds	EOS 1Ds Mark II	EOS 30D	EOS 20D	EOS 10D	EOS D60	EOS D30	EOS 40D	EOS 5D	EOS 1V	EOS 3	EOS D2000	EOS 1D Mark III	EOS 50D	EOS 5D Mark II	EOS 7D	EOS 1D Mark IV																																																																															
CANON	EOS 5D	EOS 1D	EOS 1D Mark II	EOS 1Ds	EOS 1Ds Mark II																																																																																																						
	EOS 30D	EOS 20D	EOS 10D	EOS D60	EOS D30																																																																																																						
	EOS 40D	EOS 5D	EOS 1V	EOS 3	EOS D2000																																																																																																						
	EOS 1D Mark III	EOS 50D	EOS 5D Mark II	EOS 7D	EOS 1D Mark IV																																																																																																						
	APAPT-B	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">NIKON</td> <td>D2H</td> <td>D1x</td> <td>D1h</td> <td>D1</td> <td>D2x</td> <td>*D100</td> </tr> <tr> <td>D200</td> <td>F5</td> <td>D2Xs</td> <td>D3</td> <td>D3s</td> <td>D3x</td> </tr> <tr> <td>D4</td> <td>D300</td> <td>D300s</td> <td>D700</td> <td>D800</td> <td>F6</td> </tr> <tr> <td>F100</td> <td>F90</td> <td>F90x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KODAK</td> <td colspan="5">DCS-14n</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FUJIFILM</td> <td colspan="2">Finepix S3pro</td> <td colspan="3">Finepix S5pro</td> <td></td> </tr> </table> <p>*D100 via Vertical Battery Pack</p>						NIKON	D2H	D1x	D1h	D1	D2x	*D100	D200	F5	D2Xs	D3	D3s	D3x	D4	D300	D300s	D700	D800	F6	F100	F90	F90x				KODAK	DCS-14n						FUJIFILM	Finepix S3pro		Finepix S5pro																																																																
NIKON	D2H	D1x	D1h	D1	D2x	*D100																																																																																																					
	D200	F5	D2Xs	D3	D3s	D3x																																																																																																					
	D4	D300	D300s	D700	D800	F6																																																																																																					
	F100	F90	F90x																																																																																																								
KODAK	DCS-14n																																																																																																										
FUJIFILM	Finepix S3pro		Finepix S5pro																																																																																																								
	SUPPLIED WITH TS KIT	<table border="1"> <tr> <td rowspan="10">CANON</td> <td>EOS 30</td> <td>EOS 33</td> <td>EOS 50E</td> <td>EOS 300</td> <td>EOS 300V</td> <td>EOS 300D</td> </tr> <tr> <td>EOS 350D</td> <td>EOS 3000</td> <td>EOS 50</td> <td>EOS 500</td> <td>EOS 55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EOS 500N</td> <td>EOS 300X</td> <td>EOS Kiss</td> <td>EOS New Kiss</td> <td>EOS Kiss 7</td> <td>EOS Kiss III</td> </tr> <tr> <td>EOS 7</td> <td>EOS 7s</td> <td>EOS 400D</td> <td>EOS Digital Rebel</td> <td>EOS Digital Rebel XT</td> <td>EOS Digital Rebel XSi</td> </tr> <tr> <td>EOS KISS X2</td> <td>EOS 450D</td> <td>EOS Digital Rebel XTi</td> <td>Kiss Digital</td> <td>Kiss Digital N</td> <td>ELAN 7N</td> </tr> <tr> <td>ELAN II</td> <td>ELAN DATE</td> <td>ELAN 7</td> <td>ELAN 7NE</td> <td>ELAN 7N</td> <td>ELAN IIE</td> </tr> <tr> <td>Rebel 2000</td> <td>Rebel G</td> <td>Rebel T2</td> <td>Rebel Ti</td> <td>Rebel X</td> <td>Rebel XS</td> </tr> <tr> <td>EOS 1000D</td> <td>EOS 500D</td> <td>Rebel T1i</td> <td>EOS 550D</td> <td>Rebel T2i</td> <td>G10</td> </tr> <tr> <td>G11</td> <td>G12</td> <td>G1 X</td> <td>60D</td> <td>600D</td> <td>Rebel T3i</td> </tr> <tr> <td>Kiss X5</td> <td>1100D</td> <td>Rebel T3</td> <td>650D</td> <td>Rebel T4i</td> <td>Kiss X6</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">PENTAX</td> <td>K100D</td> <td>K110D</td> <td>K10D</td> <td>*ist DS2</td> <td>K200D</td> <td>K20D</td> </tr> <tr> <td>K7</td> <td>*ist D</td> <td>*ist Ds</td> <td>*ist</td> <td>*ist DL</td> <td>MZ-6</td> </tr> <tr> <td>ZX-L</td> <td>MZ-L</td> <td>*ist DL2</td> <td>K5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SAMSUNG</td> <td>GX-1L,</td> <td>GX-1S</td> <td>GX-10</td> <td>GX-20</td> <td>NX10</td> <td>NX100</td> </tr> <tr> <td>NX5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTAX</td> <td>645</td> <td>N</td> <td>N1</td> <td>NX</td> <td>N Digital</td> <td></td> </tr> </table>						CANON	EOS 30	EOS 33	EOS 50E	EOS 300	EOS 300V	EOS 300D	EOS 350D	EOS 3000	EOS 50	EOS 500	EOS 55		EOS 500N	EOS 300X	EOS Kiss	EOS New Kiss	EOS Kiss 7	EOS Kiss III	EOS 7	EOS 7s	EOS 400D	EOS Digital Rebel	EOS Digital Rebel XT	EOS Digital Rebel XSi	EOS KISS X2	EOS 450D	EOS Digital Rebel XTi	Kiss Digital	Kiss Digital N	ELAN 7N	ELAN II	ELAN DATE	ELAN 7	ELAN 7NE	ELAN 7N	ELAN IIE	Rebel 2000	Rebel G	Rebel T2	Rebel Ti	Rebel X	Rebel XS	EOS 1000D	EOS 500D	Rebel T1i	EOS 550D	Rebel T2i	G10	G11	G12	G1 X	60D	600D	Rebel T3i	Kiss X5	1100D	Rebel T3	650D	Rebel T4i	Kiss X6	PENTAX	K100D	K110D	K10D	*ist DS2	K200D	K20D	K7	*ist D	*ist Ds	*ist	*ist DL	MZ-6	ZX-L	MZ-L	*ist DL2	K5			SAMSUNG	GX-1L,	GX-1S	GX-10	GX-20	NX10	NX100	NX5						CONTAX	645	N	N1	NX	N Digital	
CANON	EOS 30	EOS 33	EOS 50E	EOS 300	EOS 300V	EOS 300D																																																																																																					
	EOS 350D	EOS 3000	EOS 50	EOS 500	EOS 55																																																																																																						
	EOS 500N	EOS 300X	EOS Kiss	EOS New Kiss	EOS Kiss 7	EOS Kiss III																																																																																																					
	EOS 7	EOS 7s	EOS 400D	EOS Digital Rebel	EOS Digital Rebel XT	EOS Digital Rebel XSi																																																																																																					
	EOS KISS X2	EOS 450D	EOS Digital Rebel XTi	Kiss Digital	Kiss Digital N	ELAN 7N																																																																																																					
	ELAN II	ELAN DATE	ELAN 7	ELAN 7NE	ELAN 7N	ELAN IIE																																																																																																					
	Rebel 2000	Rebel G	Rebel T2	Rebel Ti	Rebel X	Rebel XS																																																																																																					
	EOS 1000D	EOS 500D	Rebel T1i	EOS 550D	Rebel T2i	G10																																																																																																					
	G11	G12	G1 X	60D	600D	Rebel T3i																																																																																																					
	Kiss X5	1100D	Rebel T3	650D	Rebel T4i	Kiss X6																																																																																																					
PENTAX	K100D	K110D	K10D	*ist DS2	K200D	K20D																																																																																																					
	K7	*ist D	*ist Ds	*ist	*ist DL	MZ-6																																																																																																					
	ZX-L	MZ-L	*ist DL2	K5																																																																																																							
SAMSUNG	GX-1L,	GX-1S	GX-10	GX-20	NX10	NX100																																																																																																					
	NX5																																																																																																										
CONTAX	645	N	N1	NX	N Digital																																																																																																						
	ADAPT-D	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">PANASONIC</td> <td>DMC-FZ20</td> <td>DMC-FZ20k</td> <td>DMC-FZ20S</td> <td>DMC-FZ30</td> <td>DMC-FZ30K</td> </tr> <tr> <td>DMC-FZ30S</td> <td>DMC-FZ50K</td> <td>DMC-FZ50S</td> <td>DMC-FZ50</td> <td>LC-1</td> </tr> <tr> <td>L1</td> <td>DIGILUX 2</td> <td>DIGILUX 3</td> <td>L-10</td> <td>DMC-G1</td> </tr> <tr> <td>DMC-GH1</td> <td>DMC-GF1</td> <td>DMC-G2</td> <td>DMC-G3</td> <td>DMC-G5</td> </tr> <tr> <td>DMC-G10</td> <td>DMC-GH2</td> <td>DMC- FZ100</td> <td>DMC- FZ150</td> <td>DMC- FZ200</td> </tr> <tr> <td>Leica</td> <td>DIGILUX3</td> <td>DIGILUX2</td> <td>V-LUX1</td> <td>V-LUX2</td> <td></td> </tr> </table>						PANASONIC	DMC-FZ20	DMC-FZ20k	DMC-FZ20S	DMC-FZ30	DMC-FZ30K	DMC-FZ30S	DMC-FZ50K	DMC-FZ50S	DMC-FZ50	LC-1	L1	DIGILUX 2	DIGILUX 3	L-10	DMC-G1	DMC-GH1	DMC-GF1	DMC-G2	DMC-G3	DMC-G5	DMC-G10	DMC-GH2	DMC- FZ100	DMC- FZ150	DMC- FZ200	Leica	DIGILUX3	DIGILUX2	V-LUX1	V-LUX2																																																																					
PANASONIC	DMC-FZ20	DMC-FZ20k	DMC-FZ20S	DMC-FZ30	DMC-FZ30K																																																																																																						
	DMC-FZ30S	DMC-FZ50K	DMC-FZ50S	DMC-FZ50	LC-1																																																																																																						
	L1	DIGILUX 2	DIGILUX 3	L-10	DMC-G1																																																																																																						
	DMC-GH1	DMC-GF1	DMC-G2	DMC-G3	DMC-G5																																																																																																						
	DMC-G10	DMC-GH2	DMC- FZ100	DMC- FZ150	DMC- FZ200																																																																																																						
Leica	DIGILUX3	DIGILUX2	V-LUX1	V-LUX2																																																																																																							

	ADAPT-E	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">OLYMPUS</td> <td>E1</td> <td>E10</td> <td>E20</td> <td>E20N</td> </tr> <tr> <td>E300 *</td> <td>E100RS</td> <td>C8080 *</td> <td>C7070 *</td> </tr> <tr> <td>C5060 *</td> <td>C2500L</td> <td>E3</td> <td>E5</td> </tr> </table> <p>*Via the Power Battery Holder</p>	OLYMPUS	E1	E10	E20	E20N	E300 *	E100RS	C8080 *	C7070 *	C5060 *	C2500L	E3	E5																																																	
OLYMPUS	E1	E10		E20	E20N																																																											
	E300 *	E100RS		C8080 *	C7070 *																																																											
	C5060 *	C2500L	E3	E5																																																												
	ADAPT-F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">SONY</td> <td>A100</td> <td>A200</td> <td>A300</td> <td>A350</td> <td>A450</td> <td>A500</td> </tr> <tr> <td>A550</td> <td>A560</td> <td>A580</td> <td>A700</td> <td>A850</td> <td>A900</td> </tr> <tr> <td>A33</td> <td>A55</td> <td>A65</td> <td>A77</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="7">KONICA MINOLTA</td> <td>Maxxum 7D</td> <td>Maxxum 5D</td> <td>Dynax 7D</td> <td>Dynax 5D</td> <td>Maxxum 9</td> <td>Maxxum 7</td> </tr> <tr> <td>Maxxum 4</td> <td>Maxxum 3</td> <td>Dynax 9</td> <td>Dynax 7</td> <td>Dynax 4</td> <td>Dynax 3</td> </tr> <tr> <td>Maxxum 807si</td> <td>Maxxum 700si</td> <td>Maxxum 600si</td> <td>Maxxum 505si</td> <td>Maxxum 500si</td> <td>Dynax 505si</td> </tr> <tr> <td>Dynax 500si</td> <td>Dynax Sweets</td> <td>Maxxum 9000</td> <td>Maxxum 7000</td> <td>Maxxum 5000</td> <td>Dynax 9000</td> </tr> <tr> <td>Maxxum 800si</td> <td>Dynax 807si</td> <td>Dynax 800si</td> <td>Dynax 600si</td> <td>Dynax 7000</td> <td>Dynax 5000</td> </tr> <tr> <td>DiIMAGE 7Hi</td> <td>Dynax 700si</td> <td>DiIMAGE 7</td> <td>DiIMAGE 5</td> <td>Maxxum Sweets</td> <td>Maxxum Sweets</td> </tr> <tr> <td>DiIMAGE 7i</td> <td>Dynax Sweet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	SONY	A100	A200	A300	A350	A450	A500	A550	A560	A580	A700	A850	A900	A33	A55	A65	A77			KONICA MINOLTA	Maxxum 7D	Maxxum 5D	Dynax 7D	Dynax 5D	Maxxum 9	Maxxum 7	Maxxum 4	Maxxum 3	Dynax 9	Dynax 7	Dynax 4	Dynax 3	Maxxum 807si	Maxxum 700si	Maxxum 600si	Maxxum 505si	Maxxum 500si	Dynax 505si	Dynax 500si	Dynax Sweets	Maxxum 9000	Maxxum 7000	Maxxum 5000	Dynax 9000	Maxxum 800si	Dynax 807si	Dynax 800si	Dynax 600si	Dynax 7000	Dynax 5000	DiIMAGE 7Hi	Dynax 700si	DiIMAGE 7	DiIMAGE 5	Maxxum Sweets	Maxxum Sweets	DiIMAGE 7i	Dynax Sweet				
SONY	A100	A200		A300	A350	A450	A500																																																									
	A550	A560		A580	A700	A850	A900																																																									
	A33	A55	A65	A77																																																												
KONICA MINOLTA	Maxxum 7D	Maxxum 5D	Dynax 7D	Dynax 5D	Maxxum 9	Maxxum 7																																																										
	Maxxum 4	Maxxum 3	Dynax 9	Dynax 7	Dynax 4	Dynax 3																																																										
	Maxxum 807si	Maxxum 700si	Maxxum 600si	Maxxum 505si	Maxxum 500si	Dynax 505si																																																										
	Dynax 500si	Dynax Sweets	Maxxum 9000	Maxxum 7000	Maxxum 5000	Dynax 9000																																																										
	Maxxum 800si	Dynax 807si	Dynax 800si	Dynax 600si	Dynax 7000	Dynax 5000																																																										
	DiIMAGE 7Hi	Dynax 700si	DiIMAGE 7	DiIMAGE 5	Maxxum Sweets	Maxxum Sweets																																																										
	DiIMAGE 7i	Dynax Sweet																																																														
	APAPT-G	<table border="1"> <tr> <td>NIKON</td> <td>D70S</td> <td>D80</td> </tr> </table>	NIKON	D70S	D80																																																											
NIKON	D70S	D80																																																														
	ADAPT-J	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">OLYMPUS</td> <td>SP-510 UZ</td> <td>SP-550 UZ</td> <td>SP-560 UZ</td> <td>SP-565 UZ</td> <td>SP-570 UZ</td> </tr> <tr> <td>SP-590 UZ</td> <td>E400</td> <td>E410</td> <td>E420</td> <td>E450</td> </tr> <tr> <td>E510</td> <td>E520</td> <td>E600</td> <td>E620</td> <td>E30</td> </tr> <tr> <td>E-P1</td> <td>E-P2</td> <td>E-PL2</td> <td>XZ-1</td> <td></td> </tr> </table>	OLYMPUS	SP-510 UZ	SP-550 UZ	SP-560 UZ	SP-565 UZ	SP-570 UZ	SP-590 UZ	E400	E410	E420	E450	E510	E520	E600	E620	E30	E-P1	E-P2	E-PL2	XZ-1																																										
OLYMPUS	SP-510 UZ	SP-550 UZ		SP-560 UZ	SP-565 UZ	SP-570 UZ																																																										
	SP-590 UZ	E400		E410	E420	E450																																																										
	E510	E520		E600	E620	E30																																																										
	E-P1	E-P2	E-PL2	XZ-1																																																												
	ADAPT- M	<table border="1"> <tr> <td>NIKON</td> <td>D90</td> <td>D600</td> <td>D3100</td> <td>D3200</td> <td>D5000</td> <td>D5100</td> <td>D7000</td> </tr> </table>	NIKON	D90	D600	D3100	D3200	D5000	D5100	D7000																																																						
NIKON	D90	D600	D3100	D3200	D5000	D5100	D7000																																																									